Überholung des Servomotors mit dem Rep.-Satz des Clubs

1. Bördelring entfernen, mit Schraubendreher aufhebeln und mittels Zange runterdrehen

2. Gehäusehälften trennen, Membrane herausnehmen, im Schraubstock einspannen

3. Sechskantmutter abschrauben, Teller entfernen, Membrane austauschen

4. Teller auflegen, zentrieren und Sechskantmutter festziehen

5. Membrane mit den Gehäusehälften zusammenfügen und zentrieren. Auf einwandfreien Sitz der Membrane achten!

6. Eine Schellenhälfte aufstecken, den korrekten Sitz der Membrane nochmals kontrollieren

7. Zweite Schellenhälfte aufstecken, Sitz kontrollieren, Schrauben ansetzen, wahlweise Schraubensicherungs-mittel verwenden

8. Schrauben leicht anziehen, nicht zu fest! Es handelt sich um eine Spannschelle aus dem Rohrleitungsbau, die für unseren Servomotor etwas überdimensioniert ist. Die folgenden beiden Bilder zeigen die endgültige Position der Spannschelle!

F8S
SM 125x60